

PFOS,PFOA(及び PFHxS) の採水容器の注意事項

・水道水(水道浄水)の場合

採水箇所毎(1箇所毎)に弊社指定の採水容器で水を採水してください

採水容器

水道水(水道浄水): 1L ポリ容器 1 本



◎試料の採水方法

- ①蛇口を開いて1分以上水を流した後、ロートやカップを使わずに採水容器に直接、満水になるまで入れ、密栓してください。
- ②同封のシールを採水容器に貼ってください
- ③採取後の容器は、冷蔵庫等で保冷してください。

◎採水時の注意点

- ・蛇口から採取するときは、ロートやカップを使わず採水容器に直接採ってください。
- ・採水器具については、テフロン等のフッ素樹脂の器具を使用しないようお願いします。
- ・採水器具(バケツ、漏斗、ひしゃく等)は弊社にて準備しておりません。



◎発送方法

同封の宅配表を使用していただき、クール便にてお願いします。

その他、検査についてのご質問等がありましたら、PFAS 者までご連絡ください。